### KABELLOSE WETTERSTATION

### MODELL: WMR112/WMR112U (UK-VERSION)

BEDIENUNGSANLEITUNG

### ABSCHNITT1 EINLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der kabellosen Wetterstation WMR112/112U . Die WMR112/112U ist ein vielseitiges, benutzerfreundliches System, das Ihnen die Überwachung der folgenden Wetterdaten ermöglicht:

- Lufttemperatur
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Barometrischer Luftdruck
- Windgeschwindigkeit und Windrichtung
- Niederschlagsmenge

### Die WMR112/112U verfügt zudem über die folgenden Eigenschaften:

- Funkuhr mit Datum und täglichem Alarm.
- Wettervorhersage für einen Umkreis von etwa 30 bis 50 km.
- Wetteralarm
- Speicher für gemessene Maximum- und Minimum-Werte.
- Berührungsbildschirm mit Tastenfunktionen.

### STANDARD-VERSION

### Die WMR112/112U wird mit den folgenden Komponenten ausgeliefert:

- Empfangsgerät (WMR112/112U )
- Windmesser (WGR918N)
- Thermo-Hygrometer (THGN228NX)
- Niederschlagsmesser (PCR918N)
- Baro-Thermo-Hygrometer (BTHR918N)
- 12V AC-Netzadapter

Der Regensensor wird von einem Solarsender des Typs STR 928 mit Energie versorgt.

Der Windmesser hingegen wir durch einen Solarsender des Typs STR938 mit Energie versorgt.

Die WMR112/112U unterstützt bis zu sieben externe Sensoren. Somit können Sie noch bis zu drei weitere optionale Thermo- oder Thermo-Hygro-Sensoren in dieses System einbinden.

### Folgende optionale Geräte stehen zur Auswahl:

- Thermo-Hygro-Sensor (THGR228N oder THGR238N)
- Thermo-Sensor (THR228N oder THR238N)


Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler wenn sie Informationen zu den Zusatzgeräten benötigen.

### ABSCHNITT 2 INSTALLATION

Die WMR112/112U verwendet eine 433MHz Funktechnologie. Es müssen keinerlei Kabelverbindungen zwischen den einzelnen Komponenten des Systems hergestellt werden.

Die effektive Übertragungsreichweite der WMR112/112U beträgt bis zu 100 Meter (Freifeld). Plazieren Sie die externen Sensoren innerhalb dieses Umkreises vom Empfangsgerät und stellen Sie sicher, dass die Übertragung nicht durch Hindernisse oder Störquellen beeinflusst wird, wie z.B. durch Stahlbetonwände, abschirmende Dachisolationen oder elektronische Geräte die ebenfalls im Frequenzband von 433MHz arbeiten.

Anmerkung: Der Windmesser, das Thermo-Hygrometer und der Niederschlagsmesser sollten im Freien an Orten installiert werden, die für die Messung der entsprechenden Wetterdaten geeignet sind. Das Baro-Thermo-Hygrometer muss im Innenraum installiert werden. Falls irgendwelche optionalen Thermo-Hygro-Sensoren vorhanden sind, können diese wahlweise im Freien oder im Innenraum installiert werden.




### DER WINDMESSER

Der Windmesser mißt die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung.

### Installieren Sie das Gerät wie folgt:

- 1. Lösen Sie die Schrauben am Solarsender STR938
- Schließen Sie den Verbindungsstecker des WGR918N am Solarsender wie dargestellt an.
- 3. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.



Ś

 Plazieren Sie das Schalenkreuz auf der dünnen Achse des T-förmigen Endes des Windmessers



- Drehen Sie die Schraube des Schalenkreuzes fest.
- 6. Richten Sie die roten Markierungen der Windfahnenachse und des Gehäuses aufeinander aus.



Richten Sie die Windfahne entlang des Haltearms aus, bevor Sie die Schraube der Windfahne anziehen.



œ dass sie nach Süden zeigen. Bringen Sie den Haltearm des Windmessers (mit Hilfe eines Kompass) und den Solarsender an einem geeigneten Ort so an,



installiert wurde Basisgerät sollte nun "180°" Die Anzeige für die Windgeschwindigkeit und Windrichtung am anzeigen, nachdem das Basisgerät


9. Betätigen Sie die [RESET]-Taste des STR938 nach der Installation.

## DAS THERMO-HYGROMETER

von einer Solarzelle gespeist (THGR918N). "UM-4" oder "AAA" (THGN228NX) oder wird wie der Regenmesser Luftfeuchtigkeit. Das Gerät benötigt zwei (2) Batterien des Typs Das Thermo-Hygrometer misst die Außentemperatur und die

Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise Auswechseln der Batterien: zum Einlegen/

Lösen Sie die Schrauben des Batteriefachs



- 2 Legen Sie die Batterien gemäß den Polaritätsangaben im Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach, und ziehen Sie die Schrauben
- Betätigen Sie die [RESET]-Taste


Niederschlagsmesser. den Instruktionen gemäß der Solarzelleninstallation beim Hinweis: Wenn Sie den THGR918N im Set haben, folgen Sie bitte

# DAS NIEDERSCHLAGSMESSGERÄT

des Niederschlags. Der Niederschlagsmesser misst die Gesamtmenge und die Intensität

# Installieren Sie das Gerät wie folgt:

- Lösen Sie die Schrauben am Solarsender STR928
- 5 Schließen Sie den Verbindungsstecker Solarsender wie dargestellt an. des PCR918N am
- Ś Ziehen Sie die Schrauben wieder fest




- Öffnen Sie die Abdeckung des Sammelgefäßes
- 5. Entfernen Sie das Klebeband von der Messwippe



- 6. Bringen Sie den Niederschlagsmesser und den Solarsender an einem geeigneten Ort an.
- 7. Geben Sie Wassertropfen auf das Kreuz in der Mitte des Sammelgefäßes, um das Gerät auszurichten

ausgerichtet ist. genau waagrecht Niederschlagsmesser nicht dies, daß der zurückbleiben, bedeutet den Positionen 1 -Falls Wassertropfen an



8. Verwenden Sie falls erforderlich Unterlegscheiben an den Füßen auszurichten. des Niederschlagsmessers, um den Sammelbehälter waagerecht



- Schließen Sie die Abdeckung des Niederschlagsammelbehälters.
- 10. Betätigen Sie die [RESET]-Taste des STR928 nach der Installation.

### DIE SOLARSENDER

Der Solarsender verwendet Sonnenenergie für den Betrieb des angeschlossenen Gerätes. Die zwei Batterien des Typs "UM-3" oder "AA" fungieren als Stützbatterien.

Anmerkung: Wir empfehlen, bei Wetterbedingungen unter 0°C zwei Lithium-Batterien des Typs "UM-3", oder Größe "AA" in die Solarsender einzusetzen,

um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Solarsenders sicherzustellen. Die Solarzellen sollten auch dem Somenlicht zugewandt und alle Kabelanschlüsse ordnungsgemäß eingesteckt sein.



# DAS BARO-THERMO-HYGROMETER

Der Baro-Thermo-Hygrosensor misst den Luftdruck, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.

Zum Betrieb sind vier Batterien des Typs "UM-4" oder "AAA" (wir empfehlen Alkaline-Batterien) erforderlich.

# Installieren Sie das Gerät wie folgt:

Legen Sie die Batterien wie folgt ein:



2. Bringen Sie das Gerät an einem Ort an, für den Sie die entsprechenden Messwerte überwachen möchten.




### DAS BASISGERÄT

Das Basisgerät zeigt Ihnen alle von den Sensoren übermittelten Messwerte an. Das Gerät sollte ausschließlich im Innenraum aufgestellt werden.

Das Basisgerät wird mittels eines 12V AC-Netzadapters mit Strom versorgt.

# Installieren Sie das Gerät wie folgt:


- Stellen Sie das Basisgerät und die Sensoren innerhalb des Empfangsbereichs (max. 100 Meter) auf.
- Legen Sie vier Alkaline-Stützbatterien des Typs "UM-4", oder der Größe "AAA" ein.



 Bringen Sie das Basisgerät an einem geeigneten Ort an. Oder verwenden Sie die ausklappbaren Tischfüße, um das Gerät auf einer ebenen Oberfläche aufzustellen.



 Schließen Sie den AC-Netzadapter am Basisgerät und an einer Netzsteckdose an.




 Betätigen Sie die [RESET]-Taste am Basisgerät, um den Betrieb zu starten.

Das Basisgerät beginnt nun die Übertragungskanäle vier Minuten lang nach Sensorsignalen abzutasten. Beim erfolgreichen Empfang der Signale werden die Messwerte angezeigt. Das Basisgerät aktualisiert die Anzeige der Messwerte in regelmäßigen Zeitintervallen.

### TISCHAUFSTELLUNG

Zusätzlich zum einklappbaren Ständer wird das Gerät mit einer Halterung ausgehiefert, mittels der Sie dieses auf einem Tisch Halterung ausgehiefert, mittels der Sie dieses auf einem Tisch aufstellen können, und die mit einer Vorrichtung für die Aufnahme des Bedienstiftes ausgestattet ist. Der Stift ist für die Bedienung der Funktionen der berührungssensitiven Anzeige vorhanden, die Anzeige reagiert aber auch auf die Berührung mit dem Finger.

Vorsicht: Drücken Sie niemals mit dem Stift oder dem Finger zu fest auf die Anzeige, da diese dadurch beschädigt werden könnte.



### BATTERIE-INDIKATOR


Das Basisgerät, der Niederschlagsmesser, das Baro-Thermo-Hygrometer, das Thermometer, sowie die optionalen Thermo- und Thermo-Hygrosensoren zeigen mit Batteriesymbolen [42] schwache Batterien an. Wechseln Sie die Batterien der betreffenden Einheit aus, sobald dieses Symbol in der Anzeige erscheint.


Anmerkung: Alle Daten vom Thermo-Hygrometer und von den optionalen externen Thermo- oder Thermo-Hygro-Sensoren , werden im gleichen Anzeigefenster angezeigt. Der "AUSSEN (OUT)"-Kanal, und der Kanal für die externen Geräte teilen sich einen Batterie-Indikator. Wenn die Batterie des Thermo-Hygrosensor schwach wird, erscheint der Batterie-Indikator. Wenn die Batterien eines optionalen, externen Sensors schwach sind, blinkt der Indikator. Berühren Sie das Anzeigefenster und schalten Sie die Kanäle für alle externen Sensoren durch, um den entsprechenden Kanal zu lokalisieren. Der Batterie-Indikator hört auf zu blinken, sobald der entsprechende Kanal eingestellt ist.

### ABSCHNITT 3 BETRIEB

### DAS BASISGERÄT

- A. ANZEIGEFENSTER FÜR WETTER VORHERSAGE UND BAROMETER-WERTE
- B. INNENTEMPERATUR-ANZEIGE





- C. INNENRAUM-LUFTFEUCHTIGKEITSANZEIGE
- D. AUSSENKANAL-TEMPERATURANZEIGE
- E. AUSSENKANAL-LUFTFEUCHTIGKEITANZEIGE
- F. NIEDERSCHLAGSANZEIGE
- G. ANZEIGE FÜR KALENDERFUNKUHR UND ALARMZEIT
- H. ANZEIGE FÜR WINDGESCHWINDIGKEIT UND WINDRICHTUNG
- I. KANAL-TASTE
- J. SPEICHER-TASTE
- K. ALARM-TASTE
- L. EINSTELL-TASTE(SET)
- M. EINHEITEN-TASTE
- N. ALARM EIN/AUS-TASTE
- **O.** [▼] Ab- TASTE
- P. [▲] Auf- TASTE
- Q. RÜCKSETZ-TASTE (RESET)
- R. 12 DC ANSCHLUSSBUCHSE

### DIE KALENDER-FUNKUHR

Die Kalenderuhr ist so konzipiert, dass die Uhr automatisch synchronisiert wird, sobald sie sich innerhalb der Reichweite des Frankfurter DCF-Funksignales befindet. (MSF 60 für UK-Version)

Sie können die Uhr jedoch auch manuell einstellen.

### Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Betätigen Sie das Anzeigefenster für die Kalender- Funkuhr.
- Halten Sie [▼] gedrückt, um den Empfang des Funkzeitsignals zu deaktivieren.
- 3. Halten Sie [SET] gedrückt, bis die Anzeige zu blinken beginnt.
- 4. Betätigen Sie [ ▲ ] und [ ▼ ] , um die Anzeige wie gewünscht einzustellen.
- 5. Betätigen Sie [SET], um die nächste Anzeigestelle einzustellen.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 4., 5. und 6., um alle Einstellungen für die folgenden Anzeigen durchzuführen:
  - Stundenanzeigeformat (12/24 Stundenanzeige)
  - Anzeigesprache für die Wochentaganzeige
  - Uhrzeit
  - Kalenderanzeigeformat (Monat-Tag; Tag-Monat)
  - Kalender

### Wählen Sie eine der folgenden Anzeigesprachen aus:

- Englisch (E)
- Deutsch (D)
- Französisch (F)
- Italienisch (I)
- Spanisch (S)
- 7. Bestätigen Sie die Einstellungen mittels [SET].

Das Anzeigefenster für die Uhrzeit und die Alarmzeit zeigt folgende Informationen: Uhrzeit mit Sekunden, Uhrzeit mit Wochentag oder Kalender. Berühren Sie das Anzeigefenster einmal, um zwischen diesen Anzeigemodi umzuschalten.

### TÄGLICHER ALARM

### Täglichen Alarm einstellen:

- 1. Berühren Sie das Anzeigefenster für die Kalenderfunkuhr.
- Betätigen Sie [ALARM], und der ((\*)) -Indikator zeigt an, dass sich das Gerät im Alarm-Modus befindet.
- 3. Halten Sie [SET] gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
- Betätigen Sie [▲] oder [▼], um die gewünschten Einstellungen auszuführen.
- 5. Betätigen Sie [SET], um die Minutenanzeige einzustellen.
- 6. Betätigen Sie [  $\blacktriangle$  ] und [  $\blacktriangledown$  ] , um die gewünschten Einstellungen auszuführen.
- 7. Bestätigen Sie die Einstellungen mittels [SET].

**Anmerkung:** "--:--" erscheint in der Anzeige, wenn die Alarmfunktion nicht aktiviert ist.

Nach dem Einstellen der Alarmzeit ist die Alarmfunktion automatisch aktiviert, und der [▶]-Alarmindikator erscheint. Der Indikator blinkt, und ein Piepton ertönt 1 Minute lang, wenn der Alarm ausgelöst wird. Betätigen Sie eine beliebige Taste, um den Alarm abzuschalten. Der Alarm wird am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut ausgelöst.

## Deaktivieren der Alarmfunktion:

- 1. Betätigen Sie das Anzeigefenster für die Kalenderfunkuhr.
- 2. Betätigen Sie [ ]. Der Alarm-Indikator erlischt nun.

# HINWEISE ZUM EMPFANG VON FUNKZEITSIGNALEN

Die Uhr empfängt das Funkzeitsignal, sobald sich die WMR112/112U innerhalb des Empfangsbereiches des Zeitsignalsenders befindet, vorausgesetzt die Funkzeit-Emfpangsfunktion wurde aktiviert. Die Uhr und das Datum werden durch das empfangene Signal synchronisiert und eventuelle manuelle Einstellungen werden überschrieben.

Während des Empfangs des Funkzeitsignals blinkt der Empfangsindikator. Der vollständige Empfang des Zeitsignals dauert ca. 10 Minuten, abhängig von der Stärke des empfangenen Zeitsignals.

Der Indikator hört auf zu blinken, sobald der Empfang abgeschlossen ist. Die Anzeige für die Stärke des Zeitsignals erscheint wie folgt:

  -  -  -  -	l	<b>-</b> /	
- Empfängt	- Kein Signal	- Schwach	- Stark

# Deaktivieren des Funkzeitsignalempfangs:

- 1. Berühren Sie das Anzeigefenster für die Kalenderfunkuhr.
- Halten Sie [t] gedrückt, um die Funktion zu deaktivieren. Der Empfangsindikator f
  ür das Funkzeitsignal erlischt nun.

# Aktivieren des Funkzeitsignalempfangs:

- Berühren Sie das Anzeigefenster für die Kalenderfunkuhr und Alarmzeitanzeige.
- 2. Halten Sie [  $\blacktriangle$  ] gedrückt, um die Funktion zu aktivieren. Der Empfangsindikator für das Funkzeitsignal blinkt nun.

### WEITERVORHERSAGE

Die Wettervorhersage erscheint im Anzeigefenster für die Wettervorhersage und die Luftdruckanzeige.

Es werden vier Symbole für die Wettervorhersage angezeigt: sonnig. leicht bewölkt, bewölkt und regnerisch.

Vorhersage	Angezeigtes Symbol
sonnig	-Ċ
leicht bewölkt	ας <u>)</u> ;-
bewölkt	
regnerisch	

### BAROMETER-ANZEIGE

Die Luftdruckwerte werden im Anzeigefenster für die Wettervorhersage und die Luftdruckwerte angezeigt.

Der gemessene Luftdruck kann in "mb" (Millibar), "hPA" (Hekto-Pascal), "inHg" (Zoll Quecksilbersäule) oder "mmHg" (Millimeter Quecksilbersäule) angezeigt werden.

## Einstellen der Anzeigeeinheit

- Berühren Sie die Anzeige für die Wettervorhersage oder die Luftdruckanzeige.
- 2. Betätigen Sie wiederholt [UNIT] (EINHEITEN), um die gewünschte Anzeigeeinheit einzustellen.

In einem Balkendiagramm mit 6 Säulen werden die Luftdruckwerte der letzten 24 Stunden angezeigt.

# Anzeigen des Luftdruckwertes für eine gewünschte Stunde innerhalb der vorhergehenden 24 Stunden:

- Berühren Sie die Anzeige für die Wettervorhersage oder die Luftdruckanzeige.
- 2. Betätigen Sie [▲] und [▼] für die gewünschte Stunde.

# Einstellung des Luftdrucks bezogen auf die Meereshöhe:

- Berühren Sie wiederholt die Anzeige für die Wettervorhersage oder die Luftdruckanzeige, bis in der Anzeige SEA LEVEL für die Meereshöhe erscheint.
- Betätigen Sie [▲] und [▼], für den aktuellen Luftdruck (0 Std.)
- 3. Halten Sie [SET] gedrückt.
- 4. Betätigen Sie [▲] und [▼], um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
- 5. Bestätigen Sie mit [SET].

# INNENTEMPERATUR UND TAUPUNKT

Die vom Baro-Thermo-Hygrometer gemessenen, aktuellen Innentemperaturen und Taupunkttemperaturen werden in der Innentemperaturanzeige angezeigt. Die Werte können in Grad Celsius (°C) oder in Grad Fahrenheit (°F) angezeigt werden.

## Einstellen der Anzeigeeinheit:

Berühren Sie die Anzeige für die Innentemperatur.

2. Betätigen Sie die [UNIT]-Taste (EINHEIT) wiederholt, um die nun für alle Temperaturanzeigen in diesem Fenster Einstellung vorzunehmen. Die ausgewählte Anzeigeeinheit gilt

wird gleichzeitig entsprechend eingestellt. Anmerkung: Die Anzeigeeinheit für alle anderen Temperaturwerte

erscheint, um die Taupunkttemperatur anzuzeigen. für die Innentemperatur, bis der "DEW"-Indikator (TAUPUNKT) Anzeige der Taupunkttemperatur: Berühren Sie das Anzeigefenster

# Maximal- und Minimaltemperaturen anzeigen:

- :-Berühren Sie das Anzeigefenster für die Innentemperaturanzeige
- 5 Betätigen Sie [MEMORY] (SPEICHER) wiederholt, um einen Indikator in der Normalzeitanzeige angezeigt. Eintrag werden nun abwechselnd zusammen mit dem "STAMP"gewünschten Wert aufzurufen. Die Zeit und das Datum für den

Die Betätigung erfolgt aktuellen Temperatur zurück, wenn ca. 1 Minute lang keine Anzeige schaltet automatisch wieder in die Anzeige der

### Speicher löschen:

- :-Berühren Sie das Fenster für die Innentemperaturanzeige.
- 5 Halten Sie [MEMORY] (SPEICHER) gedrückt, bis ein Ton hörbar
- ļω ausgewählt wurde. Zum Anzeigen und Löschen der gespeicherten maximalen und minimalen Taupunkttemperatur gehen Sie in der gleichen Weise vor, nachdem zuvor im Anzeigefenster die Taupunkttemperatur

# Taupunkt Maximal- und Minimaltemperaturen anzeigen:

- bis "DEW" erscheint Berühren Sie das Anzeigefenster für die Innentemperaturanzeige
- 5 Indikator in der Normalzeitanzeige angezeigt. gewünschten Wert aufzurufen. Die Zeit und das Datum für den Betätigen Sie [MEMORY] (SPEICHER) wiederholt, um einen Eintrag werden nun abwechselnd zusammen mit dem "STAMP"-

Betätigung erfolgt aktuellen Temperatur zurück, wenn ca. 1 Minute lang keine Anzeige schaltet automatisch wieder in die Anzeige der

### Taupunkt Speicher löschen:

- :-Berühren Sie das Fenster für die Innentemperaturanzeige bis "DEW" erscheint.
- 2  $Halten\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedr\"{u}ckt, bis\,ein\,Ton\,h\"{o}rbar\,Alten\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedr\'{u}ckt, bis\,ein\,Ton\,h\"{o}rbar\,Alten\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedr\ddot{u}ckt, bis\,ein\,Ton\,h\ddot{o}rbar\,Alten\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedr\ddot{u}ckt, bis\,ein\,Ton\,h\ddot{o}rbar\,Alten\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedr\ddot{u}ckt, bis\,ein\,Ton\,h\ddot{o}rbar\,Alten\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedr\ddot{u}ckt, bis\,ein\,Ton\,h\ddot{o}rbar\,Alten\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedr\ddot{u}ckt, bis\,ein\,Ton\,h\ddot{o}rbar\,Alten\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedr\ddot{u}ckt, bis\,ein\,Ton\,h\ddot{o}rbar\,Alten\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedr\ddot{u}ckt, bis\,ein\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedr\ddot{u}ckt, bis\,ein\,Sie\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedrauckt, bis\,[MEMOR\,Y](SPEICHER)\,gedrauc$
- $\omega$ ausgewählt wurde. Zum Anzeigen und Löschen der gespeicherten maximalen und minimalen Taupunkttemperatur gehen Sie in der gleichen Weise vor, nachdem zuvor im Anzeigefenster die Taupunkttemperatur

# INNENRAUM-LUFTFEUCHTIGKEIT

Innenraum-Luftfeuchtigkeit wird im Hygrometer-Anzeigefenster Die aktuelle, vom Baro-Thermo-Hygrometer gemessene, relative

Luftfeuchtigkeitswerte, sowie der aktuellen Luftfeuchtigkeit: Anzeigen der gemessenen, maximalen und minimalen

Berühren Sie das Anzeigefenster für die Luftfeuchtigkeit.

S 2. Betätigen Sie wiederholt [MEMORY] (Speicher), um den mit einem "STAMP"-Indikator im Fenster für die Zeitanzeige Datum des entsprechenden Eintrags erscheinen nun abwechselnd, gewünschten Eintrag in der Anzeige aufzurufen. Die Zeit und das

- 1. Berühren Sie das Fenster für die Luftfeuchtigkeitsanzeige
- Halten Sie die [MEMORY]-Taste (SPEICHER) gedrückt, bis ein Ton hörbar wird.

# AUSSENTEMPERATUREN UND SENSOR-KANÄLE

Thermo-Hygro-Sensoren gemessenen Temperaturwerte werden im Die vom externen Thermo-Hygrometer oder den zusätzlichen Außentemperatur-Anzeigefenster angezeigt.

jeweils gewünschten Datenkanal vor dem Ablesen auswählen: Da in diesem Fenster die Messdaten von vier verschiedenen Sensoren bzw. Kanälen angezeigt werden können, müssen Sie den

### Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie das Anzeigefenster für die Außentemperaturanzeige.
- Betätigen Sie [CHANNEL] (KANAL), um von der Anzeige des externen Thermo-Hygrometers zur Anzeige der von den einzelnen Sensoren (Kanal 1, 2 oder 3) gemessenen Werte

Informationen anzuzeigen. Berühren Sie das Anzeigefenster wiederholt, um die entsprechenden erwartende Taupunkttemperatur und der Windkühlfaktor berechnet. Über das externe Thermo-Hygrometer wird auch die jeweils zu

(°F) angezeigt werden. Die Temperaturen können in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit

## Einstellen der Anzeigeeinheit

- 1. Berühren Sie das Fenster für die Außentemperaturanzeige.
- 2. Betätigen Sie [UNIT] (EINHEIT) wiederholt, um die Einstellung Temperaturanzeigen in diesem Fenster. vorzunehmen. Die ausgewählte Anzeigeeinheit gilt nun für alle

wird gleichzeitig entsprechend eingestellt. Anmerkung: Die Anzeigeeinheit für alle anderen Temperaturwerte

Sensors anzuzeigen. erscheint, um die Taupunkttemperatur des jeweils gewählten für die Außentemperatur, bis der "DEW"-Indikator (TAUPUNKT) Anzeige der Taupunkttemperatur: Berühren Sie das Anzeigefenster

## anzeigen: Maximal- und Minimaltemperaturen und aktuelle Temperatur

- Berühren Sie das Anzeigefenster für die Außentemperatur.
- 5 Betätigen Sie [CHANNEL] für das Thermo-Hygrometer oder den jeweils gewünschten Sensor.
- ω Indikator in der Normalzeitanzeige angezeigt. gewünschten Wert aufzurufen. Die Zeit und das Datum für den Betätigen Sie [MEMORY] (SPEICHER) wiederholt, um einen Eintrag werden nun abwechselnd, zusammen mit dem "STAMP"-

Temperatur oder die Taupunkttemperatur anzuzeigen Berühren Sie das Anzeigefenster mehrmals, um entweder die aktuelle

Berühren Außentemperaturanzeige Sie das Anzeigefenster für die

- 2. Betätigen Sie [CHANNEL] (KANAL) für das Thermo-Hygrometer, oder den gewünschten, externen Sensorkanal.
- Halten Sie [MEMORY] (SPEICHER) gedrückt, bis ein Ton hörbar wird.
- Zum Anzeigen und Löschen der gespeicherten maximalen und minimalen Taupunkttemperatur gehen Sie in der gleichen Weise vor, nachdem zuvor im Anzeigefenster die Taupunkttemperatur ausgewählt wurde.

# Taupunkt Maximal- und Minimaltemperaturen und aktuelle Temperatur anzeigen:

- Berühren Sie das Anzeigefenster für die Außentemperatur bis "DEW" erscheint.
- Betätigen Sie [CHANNEL] für das Thermo-Hygrometer oder den jeweils gewünschten Sensor.
- Betätigen Sie [MEMORY] (SPEICHER) wiederholt, umeinen gewünschten Wert auf zurufen. Die Zeit und das Datum für den Eintrag werden nun abwechselnd, zusammen mit dem "STAMP"-Indikator in der Normalzeitanzeige angezeigt.
   Berühren Sie das Anzeigefenster mehrmals, um entweder die aktuelle

Berühren Sie das Anzeigefenster mehrmals, um entweder die aktuelle Temperatur oder die Taupunkttemperatur anzuzeigen.

### Taupunkt Speicher löschen:

- Berühren Sie das Anzeigefenster für die Außentemperaturanzeige bis "DEW" erscheint.
- 2. Betätigen Sie [CHANNEL] (KANAL) für das Thermo-Hygrometer, oder den gewünschten, externen Sensorkanal.
- Halten Sie [MEMORY] (SPEICHER) gedrückt, bis ein Ton hörbar wird.
- Zum Anzeigen und Löschen der gespeicherten maximalen und minimalen Taupunkttemperatur gehen Sie in der gleichen Weise vor, nachdem zuvor im Anzeigefenster die Taupunkttemperatur ausgewählt wurde.

# AUSSENLUFTFEUCHTIGKEIT UND SENSOR-KANÄLE

Die vom externen Thermo-Hygrometer, und den separaten Thermo-Hygro-Sensoren gemessenen Werte erscheinen im Anzeigefenster für die

# externe Luftfeuchtigkeit/Sensorkanäle.

Da in diesem Fenster die Messdaten von bis zu vier verschiedenen Sensoren angezeigt werden können, müssen Sie den jeweils gewünschten Datenkanal vor dem Ablesen auswählen:

### Gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie das Anzeigefenster für die Außen-Luftfeuchtigkeitsanzeige.
- Betätigen Sie [CHANNEL] (KANAL), um von der Anzeige des externen Thermo-Hygrometers zur Anzeige der, von den einzelnen Sensoren (Kanal 1, 2 oder 3) gemessenen Werte umzuschalten.

## Maximal- und Minimal-Luftfeuchtigkeitswerte und aktuelle Luftfeuchtigkeit anzeigen:

- Berühren Sie das Anzeigefenster für die Außen-Luftfeuchtigkeitsanzeige.
- Betätigen Sie [CHANNEL] für das Thermo-Hygrometer oder den jeweils gewünschten Kanal.

 Betätigen Sie [MEMORY] (SPEICHER) wiederholt, um einen gewünschen Wert aufzurufen. Die Zeit und das Datum für den Eintrag werden nun abwechselnd zusammen mit dem "STAMP". Indikator in der Normalzeitanzeige angezeigt.

### Speicher löschen:

- 1. Berühren Sie wiederholt das Fenster für die Außen-Luftfeuchtigkeitsanzeige.
- Betätigen Sie [CHANNEL] (KANAL) für das externe Thermo-Hygrometer oder den gewünschten, externen Sensorkanal.
- Halten Sie [MEMORY] (SPEICHER) gedrückt, bis ein Ton hörbar wird.

# AUTOMATISCHER ANZEIGEDURCHLAUF

Die automatische Anzeigefunktion steht für die Anzeige der "Außentemperatur/Sensorkanäle" und die gemessenen Temperaturund Luftfeuchtigkeitswerte zur Verfügung.

### Gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie die Anzeige für die Außentemperatur oder die Außenluftfeuchtigkeit.
- Halten Sie [ A ] gedrückt. Das Basisgerät zeigt nun für jeden Kanal die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte ca. 4 Sekunden an.

Berühren Sie ein beliebiges Anzelgefenster oder betätigen Sie eine beliebige Funktion, um den automatischen Anzeigedurchlauf anzuhalten.

### NIEDERSCHLAG

Die Niederschlagsrate kann in Millimeter pro Stunde (mm/hr). oder Zoll pro Stunde (in/hr) angezeigt werden.

## Rufen Sie die Anzeige wie folgt auf:

- 1. Berühren Sie die Anzeige für den Niederschlag.
- Betätigen Sie [UNIT] (EINHEIT), für die gewünschte Anzeigeneinheit.

Gehen Sie wie folgt vor, um die gestrige Niederschlagsmenge, und die Gesamtniederschlagmenge vom zuletzt eingestellten Anfangszeitpunkt anzuzeigen:

- Betätigen Sie das Fenster für die Niederschlagsanzeige.
- 2. Betätigen Sie [MEMORY] (SPEICHER), die Niederschlagsmenge für den gestigen Tag wird nun zusammen mit dem Indikator "YESTERDAY (GESTERN)" im Fenster für den Niederschlagswert angezeigt. Die Gesamtniederschlagsmenge wird zusammen mit dem Indikator "TOTAL" (GESAMT) angezeigt. Die Zeit und das Datum des Beginns der Speicherung des Gesamtniederschlags werden abwechselnd zusammen mit dem Indikator "SINCE" (SEIT) im Fenster der Uhr angezeigt.

Anmerkung: Die gestrige Niederschlagsmenge wird automatisch aktualisiert, wenn die Normalzeitanzeige von 23:59:59 auf 00:00:00 Uhr weiter schaltet. Das Messintervall erstreckt sich von 00:00:00 bis 23:59:59 des nächsten Tages.

Wenn der Niederschlagsensor zwei aufeinanderfolgende Stunden lang keinen Niederschlag feststellt, wird die aktuelle Niederschlagsrate mit Null angezeigt.

# Gesamtniederschlagswert löschen

Berühren Sie die Anzeige für den Niederschlagswert.

2. Halten Sie [MEMORY] (SPEICHER) bis ein Ton hörbar wird

Der gespeicherte Wert für die gestrige Niederschlagsmenge wird nicht gelöscht, wenn Sie den Speicher für die Gesamtniederschlagsmenge löschen.

# WINDGESCHWINDIGKEIT UND RICHTUNG

Die aktuelle Windgeschwindigkeit und Windrichtung werden im Anzeigefenster für die Windgeschwindigkeit und Windrichtung angezeior.

Die Windrichtung wird in einem digitalen Kompass mit Richtungsanzeige angegeben.

Berühren Sie das Anzeigefenster bis der "AVERAGE"-Indikator (DURCHSCHNITT) erscheint, um die durchschnittliche Windgeschwindigkeit anzuzeigen. Durch nochmaliges Berühren schalten Sie auf die Anzeige "GUST" um, in der die Windspitzengeschwindigkeiten angezeigt werden.

Die Windgeschwindigkeit kann in "m/s", "km/h", "mp/h" oder "Knoten" angezeigt werden.

# Stellen Sie die Anzeigeeinheit wie folgt vor:

- Berühren Sie die Anzeige für die Windgeschwindigkeit und Windrichtung.
- 2. Betätigen Sie [UNIT] (EINHEIT), für die gewünschte Einstellung.

# Anzeigen der gespeicherten maximalen Windgeschwindigkeit und Windrichtung für Windböen.

- Berühren Sie das Anzeigefenster f
  ür die Windgeschwindigkeit und Windrichtung.
- Betätigen Sie die [MEMORY]-Taste (SPEICHER). Die Zeit und das Datum für den Eintrag werden abwechselnd mit dem "STAMP"-Indikator in der Normalzeitanzeige angezeigt.

### Einträge löschen:

- Berühren Sie das Fenster für die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung.
- Halten Sie [MEMORY] (SPEICHER) bis ein Ton hörbar wird.

### WEITER-ALARM

Der Wetteralarm dient dazu Sie auf bestimmte Wetterbedingungen aufmerksam zu machen. Der Wetteralarm wird aktiviert, wenn ein bestimmtes, programmiertes Wetterkriterium erfüllt wird.

# Sie können einen Wetteralarm für folgende Funktionen programmieren:

- Maximalwerte f
  ür Innentemperatur und Außentemperaturen.
- Minimalwerte für Innentemperatur und Außentemperaturen.
- Taupunkt für Innentemperatur, Außentemperatur und Sensorkanäle.
- Maximalwerte für Innenluftfeuchtigkeit und Außenluftfeuchtigkeiten.
- Minimalwerte für Innenluftfeuchtigkeit und Außenluftfeuchtigkeiten.
- Maximale Niederschlagsrate
- Luftdruckabfall
- Windböen
- Windkühlfaktor

# Programmieren eines Wetteralarms:

- Berühren Sie das Anzeigefenster des Anzeigewerts, für den Sie einen Alarm einstellen möchten.
- Betätigen Sie [ALARM], die aktuelle Alarmeinstellung wird nun angezeigt.
- 3. Halten Sie [SET] gedrückt, bis die Anzeige blinkt.
- 4. Betätigen Sie [ $\blacktriangle$ ] und [ $\blacktriangledown$ ] , um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
- 5. Bestätigen Sie mit [SET].

Die Maximal- und Minimaltemperaturalarmeinstellungen können aufeinanderfolgend vorgenommen werden. Nach der Eingabe des ersten Alarms werden Sie aufgefordert die Eingabe für den zweiten Alarm vorzunehmen.

Ein Wetteralarm wird ausgelöst sobald die eingestellten Kriterien erreicht sind. Wird ein Alarm ausgelöst erscheint der aktuelle Messwert blinkend zusammen mit dem entsprechenden Indikator in der Anzeige.

Wenn ein Wetteralarm (Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsalarm) durch einen Außensensor, ausgelöst wird, blinkt der "OUT"-Indikator (AUSSEN) in der Anzeige, und zeigt an, dass ein Messwert des externen Thermo-Hygrometers ein eingestelltes Kriterium erfüllt. Wenn der Messwert von einem externen Sensor gemessen wurde, blinkt der [CHANNEL]-Indikator (KANAL) in der Anzeige. Berühren Sie das Fenster wiederholt, um den Jeweiligen Kanal aufzufinden.

Betätigen Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton abzuschalten. Die Alarmfunktion bleibt aktiviert, bis Sie die Funktion deaktivieren, oder das eingestellte Kriterium wieder unterschritten wird.

## Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Berühren Sie das Fenster mit der entsprechenden Wetterinformation.
- Betätigen Sie [ALARM].
- 3. Betätigen Sie [ 🖙 ] , um die entsprechende Funktion zu deaktivieren.

Gehen Sie analog wie oben vor, um die entsprechende Funktion wieder zu aktivieren, und betätigen Sie [ ].

# SENSORSIGNALE NICHT VORHANDEN

Wenn grundlos die Anzeige des Basisgerätes erlischt oder "---" angezeigt wird, können Sie eine sofortige Abtastung der Sensorkanäleerzwingen, indem Sie [CHANNEL] (KANAL) gedrückt halten.

## Falls diese Maßnahme keine Abhilfe schafft, sollten Sie folgende Punkte überprüfen:

- Sind alle Sensoren noch an deren Platz.
- Sind die Batterien des Basisgerätes und der externen Sensoren noch intakt? Wechseln Sie die Batterien aus, falls nötig. Halten Sie anschließend [CHANNEL] (KANAL) gedrückt und erzwingen Sie eine Abtastung aller Sensorkanäle.
- Befinden sich alle Sensoren innerhalb der Senderreichweite, und ist der Übertragungsweg frei von Hindernissen und Störungsquellen? (z.B Stahlbetonwände, elektronische Geräte wie Handy, Tragbarer Kopfhörer etc.) Bringen Sie die Sensoren näher zum Basisgerät, falls nötig.

zuvor blockierten Sensoren Das Basisgerät beginnt nun mit der Abtastung der Kanäle für alle Halten Sie anschließend [CHANNEL] (KANAL) nochmals gedrückt.

Sensorkanäle durch das Basisgerät zu erzwingen. anschließend Sie diesen beim Basisgerät anmelden möchten, und betätigen Sie Betätigen Sie die "Rücksetz"-Taste [Reset] am neuen Sensor, wenn [CHANNEL] (KANAL), um eine Abtastung der

Anmerkung: 1. Führen Sie keine Rücksetzung des Sensors durch Signale vom Sensor nicht mehr empfangen kann. registriert hat, da das Basisgerät dadurch die nachdem das Basisgerät einen externen Sensor

Solange Sensorsignale blockiert sind, können Sie die entsprechenden Speicher nicht löschen.

### DIE RÜCKSETZTASTE

erneute Abtastung von Signalen der externen Sensoren durch. Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, um die Taste zu betätigen. Das Basisgerät stellt nun alle Vorgabewerte ein, und führt eine ordnungsgemäß funktioniert oder Betriebsstörungen auftreten. Diese Taste muß nur betätigt werden, wenn das System nicht

Betätigen Sie anschließend die Rücksetztaste am Basisgerät. um sicherzustellen, dass alle Signale korrekt ausgesendet werden. Sie eine Rücksetzung aller angeschlossenen Sensoren durchführen. Bevor Sie eine Rücksetzung des Basisgerätes durchführen, sollten

## VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Gerät wird Ihnen bei schonender Behandlung viele Jahre nützlich Vorsichtsmaßnahmen: Beachten Sie dennoch die wenigen nachfolgenden

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- 2 Reinigen Sie das Gerät niemals mit scheuernden oder scharfen die elektronischen Schaltkreise korrodieren. Reinigern. Diese könnten die Plastikteile beschädigen, und
- ω verursacht werden können. Erschütterungen, Staub, extremen Temperaturen oder Setzen Sie das Gerät nicht irgendwelcher Gewalteinwirkung Lebensdauer und Batterieschäden sowie Gehäuseverformungen Feuchtigkeit aus, da dadurch Funktionsstörungen, kürzere
- 4 Nehmen Sie keine Änderungen an den inneren Komponenten gewartet werden müssen. des Gerätes befinden sich keine Teile, die vom Benutzer selbst und es können andere Schäden verursacht werden. Im Inneren des Gerätes vor. Dadurch erlischt die Garantie für das Gerät
- 6. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Einsatz des Gerätes alte und neue Batterien, da alte Batterien auslaufen können.

Bedienungsanleitung angegebenen Typs. Mischen Sie niemals

Verwenden Sie nur neue Batterien des in der

S

### TECHNISCHE DATEN

### Temperatur

Messbereich : Innentemperatur -5°C bis 50°C (23°F bis 122°F)

Datenübertragungszyklus 38 Sekunden Außentemperatur ... -20°C bis 60°C

(-4°F bis 140°F)

Datenübertragungszyklus: 37 Sekunden

(Innen und Außentemperatur)

Auflösung

: 0,1°C (0,2°F)

### Relative Luftfeuchtigkeit

Meßbereich

(Innen und Außen) 38 Sekunden

25 bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit

Datenübertragungs-Zyklus: Innen

Außen 37 Sekunden

(Innen und Außen) Auflösung : 1% Relative Luftfeuchtigkeit

### Taupunkttemperatur

Meßbereich Innentemperatur ... 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)

Außentemperatur ... 0°C bis 60°C (32°F bis 140°F)

(Innen und Außentemperatur) Auflösung 0,1°C (0,2°F)

### Barometrischer Luftdruck

Meßbereich : 600 bis 1050 mb

(17,72 bis 31,01 inHg)

Auflösung : 1 mb (0,03 inHg)

Datenübertragungs-Zyklus: 38 Sekunden

### Windgeschwindigkeit

Meßbereich : 0 bis 56m/s (0 bis 125,3 mph)

Auflösung : 0,2m/s (0,4 mph)

Datenübertragungs-Zyklus: 14 Sekunden

### Windrichtung

Meßbereich : 0° bis 359° (Grad)

Digitale Auflösung 10

Grafische Auflösung : 10°

Datenübertragungs-Zyklus: 14 Sekunden

Niederschlag

1°C (2°F)

: -52°C bis 60°C (-61.6°F bis 140°F)

Auflösung Meßbereich Windkühlfaktor

Täglich und kumulativ

Meßbereich 0 bis 9999mm (0 bis 393,7 Zoll)

Meßbereich Niederschlagsrate 0 bis 999mm/Std. (0 bis 39,37 Zoll)

Auflösung Täglich und kumulativ 1 mm (0,04 Zoll)

Niederschlagsrate : 1mm/Std. (0,04 Zoll/Std.)

Datenübertragungs-Zyklus: 47 Sekunden Auflösung

WMR112/112U:

360g

Abmessungen : 36 (L) x 90 (B) x 196 (H)

Stromversorgung 12V AC/DC-Netzadapter Stützbatterie : 4 x UM-4; Größe "AAA"

Alkaline-Batterien

WGR918N:

Gewicht : 430g

Abmessungen : 295 (L) x 116,5 (B) x 550 (H)

Stromversorgung : durch Solarsender STR938

THGN228NX:

Gewicht : 100g

Abmessungen : 92 (L) x 60 (B) x 21 (H)

Stromversorgung : 2 x UM-4; Größe "AAA"

Alkaline-Batterien

PCR918N:

Gewicht : 276g

Abmessungen : Ø 113,5 x 145 (H)

Stromversorgung : durch Solarsender STR928

BTHR918N:

Gewicht : 78,4g

Abmessungen : 180 (L) x 70 (B) x 19 (H)

Stromversorgung : 4 x UM-4; Größe "AAA";

Alkaline-Batterien

STR928:

Gewicht : 266 g

Abmessungen : 115 (L) x 81 (B) x 138 (H)

Stützbatterie : 2 x UM-3; Größe "AA";

Alkaline-Batterien;

(Wir empfehlen den Einsatz von

Lithium-Batterien für

Wetterbedingungen unter 0°C)

STR938:

Gewicht : 290 g

Abmessungen : 115 (L) x 81 (B) x 138 (H)

Stützbatterie : 2 x UM-3; Größe "AA";

Alkaline-Batterien;

(Wir empfehlen den Einsatz von Lithium-Batterien für

Wetterbedingungen unter 0°C)

### HINWEIS ZUR BETRIEBSSICHERHEIT

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Verantwortlichen für die Erlangung der Betriebserlaubnis genehmigt sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

### R&TTE - Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht bei bestimmungsmäßiger Anwendung den Anforderungen des Artikels 3 der R&TTE 1999/5/EC Richtlinie:

Elektromagnetische Kompatibilität: (Artikel 3.1.b der R&TTE

Richtlinie)

Angewandte Standards: ETS 300 683: 1997

Leistungsfähiger Gebrauch des Funkfrequenzspektrums (Artikel

3.2 der R&TTE Richtlinie)

Angewandte Standards: EN 300 220-1: 1997

### BEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTES

### VORSICHT

- Aufgrund von Einschränkungen der Druckmöglichkeiten kann die Darstellung der Anzeige in dieser Bedienungsanleitung von der tatsächlichen Anzeige abweichen.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne die Zustimmung des Herstellers vervielfältigt werden.
- Änderungen vorbehalten